(Bushnell)

MANUEL D'INSTRUCTIONS DE l'APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE D'EXTÉRIEUR

FRANÇAIS



Modèles 11-0013G & 11-0013Y LIT #:98-0455/06-04 Félicitations et merci d'avoir acheté l'appareil photo d'extérieur Bushnell[®] ! L'appareil photo d'extérieur est spécialement conçu pour saisir les souvenirs de vos meilleures aventures au grand air, car il est résistant à l'eau, à la poussière, aux chocs et muni d'un revêtement caoutchouté pour une prise en main ferme. Grâce à son flash automatique et à sa capacité de mise au point rapprochée, il peut aussi fournir de superbes photos à l'intérieur.

Avant d'utiliser l'appareil photo, veuillez lire les instructions de ce manuel et prendre quelques instants pour vous familiariser avec le fonctionnement et les caractéristiques attrayantes de l'instrument.



Veuillez noter que, bien que l'appareil photo soit à l'épreuve des intempéries (résistance à l'eau classe 4 JIS), il ne doit pas être utilisé sous l'eau, immergé, ni lavé sous un jet d'eau fort. Les dommages causés par une utilisation incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

GUIDE RAPIDE : APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE D'EXTÉRIEUR BUSHNELL 11-0013G/Y

1	Installation des piles et de la carte mémoire (option)	Introduisez 2 piles alcalines ou au lithium, de type AA, comme indiqué dans le compartiment de piles, au bas de l'appareil. Pour une capacité supplémentaire de stockage de photos, vous pouvez aussi installer une carte SD (option) dans l'emplacement de carte, à l'intérieur, avec le coin à encoche à gauche, vers l'écran LCD.	
2	Activation de l'appareil photo	Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation. Quand la vue préalable apparaît en direct sur l'écran LCD, vous pouvez prendre une photo. Les réglages par défaut fournissent une qualité optimum dans la plupart des conditions. Il est toutefois recommandé de lire tout le manuel pour profiter des nombreuses options disponibles pour différentes conditions de photos et les préférences de l'utilisateur.	
3	Configuration du menu langue et date/heure	Appuyez sur le bouton OK/menu puis sur la flèche vers la droite du clavier pour ouvrir le menu Mode. Appuyez deux fois sur la flèche vers le bas pour mettre "Set" (configuration) en surbrillance puis utilisez la flèche vers la droite pour passer à la liste du menu de configuration. Descendez à "Language" (langue) et appuyez sur la flèche vers la droite. Choisissez votre langue et appuyez sur la bouton OK. L'affichage retourne au menu de configuration. Continuez à appuyer sur la flèche vers le bas pour mettre "Date & Time" (date & heure) en surbrillance (allez au-delà de "File Name" [nom du fichier]), puis appuyez sur la flèche vers la droite. Dans l'écran de configuration de la date et de l'heure, utilisez les flèches vers la gauche/droite pour sélectionner la partie de la date/l'heure que vous souhaitez changer, puis utilisez les flèches vers le haut/bas pour régler. La lettre à la fin de la ligne de la date règle le format de date (année/mois/jour en premier). L'heure puit être réglée au format de 12 ou de 24 heures. Appuyez sur OK quand vous avez fini de régler la date et l'heure.	
4	Formatage de la carte SD (option) Si vous avez déjà introduit une carte SD, formatez-la avant d'utiliser l'appareil photo. "Format" dans le menu de configuration et appuyez sur la flèche vers la droite. Descendez (oui) et appuyez sur OK pour confirmer que vous voulez formater la carte. Appuyez sur O sortir de tous les menus.		

GUIDE RAPIDE : APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE D'EXTÉRIEUR BUSHNELL 11-0013G/Y

5	Prendre une photo	Appuyez à moitié sur le bouton de déclenchement de l'obturateur pour activer la mise au point automatique (le témoin vert AF s'allume) puis appuyez à fond quand vous êtes prêt à prendre la photo. Les repères de cadrage au centre de l'écran LCD indiquent la zone utilisée pour régler la mise au point. Pour les sujets décentrés, placez ce cadre sur le sujet principal ; appuyez sur le bouton d'obturateur jusqu'à ce que le témoin AF s'allume ; continuez à appuyer puis déplacez l'appareil pour recomposer l'image avant d'appuyer à fond sur l'obturateur pour prendre la photo. Il existe des préréglages pour paysages, actions et portraits ; voir les instructions détaillées dans "À l'intérieur du menu Mode".	
6	Revoir et effacer des photos	Appuyez (maintenez) "Quick View" (visionnement rapide) pour revoir les photos enregistrées. flèches vers la gauche/droite permettent de faire défiler les photos vers l'arrière/l'avant. Les flèci vers le haut/bas permettent de passer du plan général au gros plan pour examiner de près les dét de la photo. Pour effacer une photo durant le visionnement, appuyez brièvement sur Quick Vi (l'icône de la poubelle apparaît). Appuyez sur la flèche vers le bas pour choisir Yes (oui) p sur le bouton OK pour effacer la photo. Pour sortir du visionnement des photos, maintenez Qu View enfoncé.	
7	Connexion à un ordinateur et transfert de photos	Avant de connecter l'appareil photo, installez les pilotes du CD-ROM si vous utilisez Wind 98/985E puis installez PhotoSuite si vous n'avez pas de logiciel d'édition de photos. Connecte câble USB fourni entre votre ordinateur et le port USB sous le cache-connecteur (au-dessus of courroie). Appuyez sur "OK" sur l'appareil photo. Si vous avez Windows XP, suivez simplemen instructions/options sur l'écran. Si vous avez Win 98 ou 2000, ourrez "My Computer" (f ordinateur) sur votre ordinateur. L'appareil photo est identific comme un "disque amovible". Faite double clic sur ce "disque" et ouvrez les dossiers se trouvant à l'intérieur. Sélectionnez certains ou les fichiers ".jpg" et utilisez "Éditer >déplacer (ou Copier) au dossier" pour sauvegarder les photos de déconnecter l'appareil photo ; les fichiers peuvent être ouverts, modifiés et resauvegardés à l'aid PhotoSuite ou de tout autre logiciel d'imagerie. Vous trouverez plus de détails dans "Téléchargen des photos étape par étape".	



Icônes de l'écran LCD



#	Indicateur	Icônes
1	Vérification des piles	
2	Mode de prise de vue (scène)	
3	Mode flash	AUTO 💿 🖗 🕲
4	Carte SD insérée	"SD"
5	Nombre de photos restant	[999]

#	Indicateur	Icônes
6	Affichage de la date	2004.06.20
7	Qualité d'image (compression)	FQ / NQ / EQ
8	Définition d'image (résolution)	2048x1536, 1600x1200, 1280x960, 1024x768, 800x600
9	Barre zoom numérique	ĥ
10	Minuterie automatique	B8 E10
11	Macro	*
12	Prise de vue séquence (3 cadres)	
13	Mode film	Ъ
14	Équilibre des blancs	▲ 襟 ╬ 帯 引 ⊖
15	Représentation indicateur	Centre 🔕 Moyen
16	Réglage ISO	AUTO ISO100 ISO200 ISO400
17	Valeur d'exposition (VE)	-2 ~ +2
18	Indicateur de zone de mise au point	[]

Mise en place des piles

Poussez le verrou vers la douille de trépied, comme illustré à droite, pour ouvrir le couvercle du compartiment des piles. Introduisez 2 piles alcalines de type AA dans l'appareil, comme indiqué, puis reposez le couvercle jusqu'à ce qu'il se ferme avec un déclic.



Mise en place d'une carte SD

L'appareil photo peut enregistrer de 10 à 271 photos dans sa mémoire interne de 16 Mo, suivant les réglages de résolution/qualité (consultez le tableau à la fin de ce manuel). Pour augmenter la capacité de stockage, vous pouvez ajouter une carte mémoire SD ("Secure Digital") d'une capacité maximum de 512 Mo en option. Cette carte s'insère dans l'emplacement situé dans le compartiment des piles, comme illustré sur le schéma précédent. Notez que le coin à "encoche" doit être à gauche, avec les connecteurs métalliques vers le haut.



Prise d'une photo

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour activer l'appareil photo. L'écran de mise en marche de l'écran LCD apparaît et l'indicateur de charge de flash rouge clignote brièvement. Quand vous voyez la vue préalable en direct (1), l'appareil photo est prêt pour la prise d'une photo. Composez la photo sur l'écran LCD (ou utilisez le viseur si l'écran n'est pas très lisible ou si la tension des piles est faible). Appuyez à moitié sur le déclencheur de l'obturateur pour régler la mise au point automatique sur la zone centrale indiquée par les repères AF (2). Lorsque la mise au point est terminée, le témoin vert AF près du viseur s'allume et les repères AF de l'écran LCD passent du rouge au vert (vous pouvez prendre une photo quand les repères sont encore rouges mais elle ne sera peut-être pas très nette). Pour les sujets décentrés, réglez la mise au point avec la zone AF centrée sur le sujet puis déplacez l'appareil selon le besoin tout en continuant à appuyer à moitié sur le déclencheur de l'obturateur. Appuvez à fond sur le déclencheur quand vous êtes prêt à prendre la photo (3). L'écran LCD affiche automatiquement une vue rapide de la photo qui vient d'être prise (il est possible de changer la durée d'affichage par les réglages du menu Mode). Pour désactiver l'écran LCD afin de conserver l'énergie des piles, appuyez deux fois, rapidement, sur le bouton Quick View (visionnement rapide) (s'il est maintenu enfoncé, l'appareil passe au mode de visionnement des photos).



Cadre de la zone de mise au point automatique

Utilisation du zoom numérique

Appuyez sur la touche "T" (téléphoto) du clavier 🕇 🔾 à flèches pour passer 👘 au gros plan (jusqu'à 4 x numériquement). Une pression sur la touche "W" (grand angle) W 📷 après avoir commencé à passer au gros plan ramène au grossissement normal. REMARQUE : Aux réglages de zoom numérique élevés, l'image préalable en direct peut apparaître grossière ou ténue en raison des limites de traitement en temps réel. Élle ne représente pas la qualité réelle de l'image saisie, comme vous pourrez le voir au visionnement rapide dès que la photo aura été prise. Une fois que l'indicateur AF devient vert, il confirme que la mise au point est verrouillée et que le sujet sera aussi net que possible sur la photo finale.

Utilisation du flash

et appuyez sur OK.

Le réglage par défaut est "Auto Flash" (flash automatique) lorsque l'appareil est activé, ce qui signifie que le flash ne se déclenche que lorsque nécessaire, en faible luminosité. Une pression du bouton droit du clavier à 4 modes permet 🛄 🛊 de choisir d'autres options : Réduction des yeux rouges 🥨 (flash préalable court pour réduire la taille des pupilles pour les portraits), Flash activé 🤴 (force le déclenchement du flash par forte luminosité, ce qui est bon pour éclairer les parties ombrées du visage d'une personne avant le soleil derrière elle) et Flash désactivé 🛞 (il ne se déclenche pas quelle que soit la luminosité, ce qui est utile dans les musées ou théâtres, là où le flash est interdit). L'icône correspondant au réglage du flash en vigueur apparaît sur l'écran LCD (consultez "Icônes de l'écran LCD"). REMARQUE : Au mode "normal" Auto Flash (flash automatique), aucune icône n'apparaît. Après la prise d'une photo au flash, il y a un délai de quelques secondes avant de pouvoir prendre la photo suivante, le temps que les circuits du flash se rechargent.

Utilisation de la macro mise au point et de la minuterie automatique

La macro mise au point vous permet de photographier des sujets proches, situés entre 10 et 60 cm. Pour mettre l'appareil au mode de macro mise au point, appuyez sur le bouton gauche du clavier. macro/minuterie doit apparaître sur l'écran LCD. L'icône macro (fleur) étant en surbrillance, appuvez sur "OK" pour la sélectionner. L'icône macro apparaîtra sur l'image préalable de l'écran LCD. Veillez à tenir l'appareil bien immobile et attendez l'allumage du témoin de mise au point pour prendre des photos au mode macro. Pour retourner à la plage de mise au point normale, appuyez sur le bouton gauche, sélectionnez macro de nouveau et appuyez sur OK. Une fois dans le menu macro/minuterie, une pression sur le bouton de flèche vers le bas met en

surbrillance les options de minuterie, ce qui vous permet de vous placer dans une photo, avec un délai de

3 🖏 ou de 10 🖾 secondes. Sélectionnez le délai souhaité et appuyez sur OK. L'appareil photo étant

placé sur un trépied ou une surface horizontale solide, appuyez sur le déclencheur de l'obturateur ; celui-ci

doit se déclencher à la fin du délai. La minuterie est aussi utile pour éviter de faire trembler l'appareil lors de

prises de vues de nuit, car l'appareil fonctionne alors à des vitesses d'obturateur plus lentes. Pour retourner



Menu macro/ minuterie

33

au fonctionnement normal de l'obturateur, appuyez sur le bouton gauche, sélectionnez le délai en vigueur Appuyez sur Cancel (annuler) dans le menu macro/minuterie pour en sortir sans faire de sélection.

Utilisation du menu du haut

Une pression sur le bouton OK/menu OK = sous le clavier à flèches fait apparaître les sélections du menu du haut sur l'écran LCD. Il y a 2 menus "raccourcis" qui permettent de changer rapidement la taille/qualité des photos ou de passer au mode film, et un menu Mode contenant de multiples réglages organisés en groupes ou "onglets". Appuyez sur le bouton du clavier dans le même sens que l'icône de chaque menu pour y entrer. Les menus et leurs fonctions sont :



Affichage des sélections de menus

Menu	Icône	Action
Mode film/ mode photo fixe	du mode photo du mode film	Passe du mode photo fixe au mode film pour enregistrer des clips vidéo (format avi). Appuyez de nouveau sur la flèche "vers le haut" pour retourner au mode photo fixe.
Taille du fichier et qualité d'image	Remarque : Seul le premier nombre apparaît dans le menu de taille : 2048 x 1536 1600 x 1280 1280 x 960 1024 x 768 800 x 600	La taille du fichier d'image peut être réglée de 2048x1536 à 800x600 pixels en 5 paliers. Les fichiers d'images plus gros correspondent à une résolution plus haute (netteté supérieure) mais utilisent davantage de mémoire de stockage. La qualité d'image peut être "FQ" (haute qualité), "NQ" (normale) ou "EQ" (économie). Ceci affecte le degré de compression du fichier .jpg; FQ correspondant au fichier le plus gros, le moins comprimé et à la qualité d'image la plus haute. Les réglages de taille plus petite/de qualité inférieure produisent des fichiers utilisant moins de mémoire, si vous pensez n'effectuer que de petites impressions ou si vous envoyez vos photos par courrier électronique.

Utilisation du menu du haut suite

Menu	Icône	Action
Menu Mode		Ouvre d'autres menus, comme décrit ci-après.

À l'intérieur du menu mode – autres réglages

Après avoir appuyé sur le bouton OK/menu pour voir les 3 menus du haut, utilisez le bouton droit du clavier pour ouvrir le menu Mode. Les sélections du menu Mode sont organisées en 3 groupes, ou onglets, comme illustré dans la colonne gauche de l'écran du menu Mode. Pour choisir un groupe du menu, utilisez les boutons vers le haut/bas. Appuyez ensuite sur le bouton droit pour passer à la seconde colonne qui indique les articles de ce groupe. Utilisez encore le bouton vers le haut/bas pour avancer à l'article souhaité puis appuyez la touche droite pour passer à la troisième colonne et voir les réglages disponibles pour cet article. Utilisez les boutons vers le haut/bas pour sélectionner le réglage souhaité puis appuyez sur le bouton OK/menu pour confirmer. Une fois les réglages terminés, continuez à appuyer sur le bouton OK/menu pour retourner à l'affichage normal. Les groupes du menu Mode et les sousmenus d'articles/réglages à l'intérieur de chacun d'eux sont organisés dans l'ordre suivant (réglages par défaut en caractères gras) :

6	SCENE	Ρ
	METER	
	ISO	AUTO
(SET)	EV	0.0

Écran du menu Mode indiquant (depuis la gauche) les colonnes de groupe, d'article et de réglages. Utilisez le clavier 4 modes pour vous déplacer à l'intérieur, dans n'importe quelle direction.

À l'intérieur du menu mode – groupes/articles/réglages

Groupe	Article	Réglages	Description
1: Exposition	Scène	P (Programme)	Exposition automatique standard pour photos normales
		Paysage	Zone de mise au point plus profonde pour une netteté accrue du premier plan à l'arrière-plan
		Portrait	Zone de mise au point moins profonde pour photos de personnes – aide à isoler le sujet de l'arrière-plan
Action Vitesso		Action	Vitesses d'obturateur plus rapides pour saisir le mouvement
Nuit Vit		Nuit 💟	Vitesses d'obturateur plus lentes pour une meilleure exposition en faible luminosité
	Indicateur	Centre	L'appareil règle l'exposition principalement sur le centre du cadre. Utile quand le sujet principal et l'arrière-plan ont une luminosité très différente.
		Moyenne	L'appareil règle l'exposition sur l'ensemble de l'image. Aucune icône sur l'écran LCD.
	ISO	Auto	La sensibilité à la lumière est réglée automatiquement de ISO 100 à 400.
		100/200/400	Réglages manuels. Utilisez les valeurs ISO supérieures seulement pour les conditions de faible luminosité.
	EV	-2,0 ~ +2,0	Fournit un réglage manuel de surexposition/sous exposition par paliers de 0,3 EV
2: Couleur	WB	Auto (A)	L'équilibre des blancs est réglé automatiquement pour la reproduction correcte des couleurs
		Lumière du jour	Réglage manuel pour temps ensoleillé

À l'intérieur du menu mode – groupes/articles/réglages suite

Groupe	Article	Réglages	Description
		Nuageux 😋	Réglage manuel pour conditions d'extérieur : ciel couvert ou ombre
		Tungstène	Réglage manuel pour éclairage intérieur au tungstène (ampoule électrique)
Fluorescent F aglage manuel po		Fluorescent 500	Réglage manuel pour éclairage intérieur fluorescent
	Mode couleur	Couleur	Reproduction normale des couleurs
		Noir & blanc	Pour photographie en noir et blanc uniquement
		Sépia	Effet spécial pour un ton "antique" des photos
	Contraste	Fort	Contraste rehaussé pour ciel couvert ou éclairage plat
		Normal	Contraste moyen pour la plupart des scènes
	1	Faible	Contraste réduit pour la mi-journée ou d'autres conditions de fort contraste
3: Configuration	Tout réinitialiser	non/oui	Sélectionnez "Yes" (oui) et appuyez sur le bouton "OK/menu" pour effacer tous les réglages de l'utilisateur et restaurer les réglages par défaut.
	Format	non/oui	Sélectionnez "Yes" (oui) puis appuyez sur le bouton "OK" pour formater (préparer) une carte SD insérée (option). Attention : ceci efface tous les fichiers enregistrés antérieurement sur la carte.

36

Groupe	Article	Réglages	Description
3: Configuration	Langue	anglais/ espagnol/ français/allemand/ italien/portugais	Sélectionne la langue affichée dans tous les menus
	Vue enr	0, 1, 2 ou 3 secondes	Règle la durée d'affichage d'une photo qui vient d'être prise
	Nom du fichier	Remise à zéro ou série	Numérotage des fichiers des nouvelles photos après avoir tout effacé ; recommence à "1" (remise à zéro), ou continue à progresser depuis le dernier numéro utilisé (série)
	Luminosité écran LCD	Règle à l'un de 7 niveaux	Règle la luminosité de l'affichage. Case gauche=moins lumineux. Case droite=plus lumineux. Case du milieu = niveau normal. Appuyez sur OK pour régler.
	Date & heure	> pour aller à config. Appuyez sur "OK" une fois réglé.	Les touches gauche/droite permettent de se déplacer entre les champs. Les touches vers le haut/bas permettent de changer le réglage. La lettre à la fin de la ligne de date établit le format : M, D ou Y en premier.
	Sortie vidéo	NTSC ou PAL	Affecte le signal de sortie vidéo. Réglez au signal de votre système TV local.
	Mode enreg	1 prise ou 3 prises	Règle le nombre de photos prises chaque fois que l'on appuie sur le déclencheur de l'obturateur. 1 prise est une prise de vue normale, 3 prises sont 3 photos prises rapidement pour saisir une action.
	Stockage	Auto	Les fichiers sont stockés sur la carte SD s'il y en a une, ou dans la mémoire vive interne s'il n'y en a pas.
		Carte SD	Les fichiers sont stockés sur la carte SD uniquement (elle doit être insérée).
		Interne	Les fichiers sont enregistrés dans la mémoire interne seulement, jamais sur la carte.

À l'intérieur du menu mode – groupes/articles/réglages suite

Pour revoir et effacer des photos enregistrées

Pour revoir (visionner) les photos enregistrées dans la mémoire interne ou sur la carte SD, maintenez enfoncé le bouton "Quick View" (visionnement rapide) jusqu'à ce que l'écran affiche la photo précédente. Utilisez les boutons de flèches vers la gauche/droite pour faire défiler les photos vers l'arrière ou vers l'avant. Pendant qu'une photo est affichée, appuyez sur le bouton ^avers le haut" pour avancer vers le gros plan (grossissement jusqu'à 4 x) de l'image, ce qui est utile pour vérifier la netteté de la photo. Une fois au gros plan, vous pouvez appuyer sur "OK" puis utiliser le clavier à 4 modes pour regarder les différentes parties de la photo (appuyez de nouveau sur OK pour sortir). Après avoir avancé au gros plan, vous pouvez appuyer sur le bouton vers le bas pour sortir du zoom. Une pression sur le bouton vers le bas lorsque la photo est affichée normalement (pas en gros plan) permet de passer à un affichage de plusieurs photos (jusqu'à 9 simultanément) représentées en taille réduite. Vous pouvez alors utiliser le clavier pour mettre une certaine photo en surbrillance et l'afficher sur la totalité de l'écran, en appuyant sur le bouton OK/menu. Pour effacer une photo durant le visionnement, appuyez brièvement (sans maintenir) le bouton Quick View (visionnement rapide). Le menu Delete (Effacer) apparaît alors avec les choix : One (une) ou All (toutes). Appuyez sur la flèche vers le bas (sélectionnez "One") puis sur OK pour effacer uniquement cette photo. Vous pouvez voir un "sablier" clignotant pendant que la/les photo(s) s'efface(nt). Notez que la pression sur le bouton OK après avoir sélectionné "One" ou "All" commande l'effacement immédiat ; veillez donc à ne pas sélectionner "All" si vous n'avez pas transféré les photos vers votre ordinateur. Quand vous avez fini de revoir vos photos, maintenez le bouton Quick View enfoncé pour retourner au mode d'affichage préalable en direct.

Menus de visionnement

Après avoir appuyé sur le bouton Quick View (visionnement rapide) pour entrer au mode Review (visionnement), une pression sur le bouton OK/menu permet d'entrer dans le groupe des menus de visionnement. Ils fonctionnent de la même manière que décrit précédemment dans les instructions du menu de mode photo fixe (utilisez les touches des flèches pour naviguer jusqu'au menu souhaité et appuyez sur OK pour confirmer un réglage), mais avec des articles et réglages de menu différents décrits ci-dessous :



Mode de visionnement : Affichage du menu supérieur ³⁹

Menus de visionnement suite

Menu	Icône	Action
Diaporama Fait défiler automatiquement les photos enregis Appuyez sur la flèche vers le haut pour démarrer le et retourne au mode de visionnement normal.		Fait défiler automatiquement les photos enregistrées, en commençant par la plus ancienne. Appuyez sur la flèche vers le haut pour démarrer le diaporama. Il s'arrête à la photo la plus récente et retourne au mode de visionnement normal.
Info Règle si l'information (numéro de fichier, chaque photo est affichée ou non durant le renregistrée de manière permanente.		Règle si l'information (numéro de fichier, taille et qualité d'image, date/heure) correspondant à chaque photo est affichée ou non durant le mode de visionnement. Cela n'affecte pas l'information enregistrée de manière permanente.
Menu mode visionnement		Fait apparaître d'autres réglages décrits à la section suivante.

Réglages du menu mode de visionnement

Groupe	Article	Réglages	Description
1: Lecture	Protect	désactivé / activé	Le réglage sur "On" (activé) bloque la capacité d'effacer les photos jusqu'au changement sur "Off" (désactivé) dans ce menu. Empêche un effacement involontaire.
	Pivoter	90 degrés > ou <	Fait pivoter l'affichage de la photo visionnée. Élimine le besoin de tourner l'appareil pour voir des vues prises avec l'appareil vertical (portraits en hauteur, etc.).
2: Couleur	Noir & blanc	désactivé / activé	Crée une version supplémentaire en noir et blanc (nouveau fichier) de la photo en cours de visionnement (attendre quelques secondes). Le fichier d'origine de la photo en couleurs n'est pas affecté.

Réglages du menu mode de visionnement suite

Groupe	Article	Réglages	Description		
	Sépia	désactivé / activé	Consultez la description pour le noir et blanc. Avec ton sépia.		
	Copie sur carte SD	non / oui	Copie tout le contenu de la mémoire interne sur la carte SD.		
	Format	non / oui	Formate la carte SD insérée, effaçant tout son contenu.		
3: Configuration	Tout réinitialiser	non / oui	Sélectionnez "Yes" (oui) et appuyez sur le bouton "OK/menu" pour effacer tous les réglages de l'utilisateur et restaurer les réglages par défaut.		
	Langue	Comme décrit précédemment dans la section Menu mode photo			
	Luminosité de l'écran LCD	Comme décrit précédemment dans la section Menu mode photo			
	Date & heure	Comme décrit précédemment dans la section Menu mode photo			
	Sortie vidéo	Comme décrit précédemment dans la section Menu mode photo			

Mode Film – utilisation et menus

À partir du mode Photo, avec la vue préalable en direct affichée, appuyez sur OK/menu pour aller aux menus du haut. Appuyez sur le bouton de flèche vers le haut pour passer au mode Film. L'icône de film a doit s'afficher. Choisissez la résolution "320" ou "160" en appuyant sur OK/menu puis sur la touche gauche. Appuyez sur le **déclencheur de Pobturateur** pour commencer à prendre un clip vidéo (format avi) et appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement. Pour voir le film vidéo enregistré, maintenez le bouton Quick View jusqu'à ce que l'affichage indique Review (visionnement) (vous pourrez voir la première image du film). Appuyez sur le déclencheur de l'obturateur pour commencer le visionnement. Appuyez brièvement sur Quick View pour passer au menu Delete (Effacer). Quand vous avez fini d'enregistrer des vidéos, appuyez sur OK pour le menu du haut puis sur le bouton vers le haut (icône de photo fixe) pour retourner au mode de photo normale. Veuillez noter les différences d'options de menus et fonctions entre celles du mode Film et celles du mode Photo : <u>41</u>

Mode Film – utilisation et menus suite

Au mode Film, toutes les fonctions et options de menus sont identiques

à celles du mode photo fixe normale, excepté ce qui suit :

- Les options de préréglage de scène ne sont pas disponibles (paysage, portrait, etc.).
- Pas d'options de mode d'enregistrement (séquence 3 x).
- Les options de taille d'image disponibles sont 320x240 ou 160x120. Ceci établit la résolution du film par image. Le passage à la résolution 160x120 fournit 4 fois plus de temps d'enregistrement que la résolution 320x240 mais à une qualité inférieure. La fréquence des images est préréglée à 20 images par seconde.
- Il n'existe pas d'options de qualité (compression du fichier).
- Avant de commencer à enregistrer une vidéo, le compteur situé en bas, à droite de l'écran LCD indique le temps d'enregistrement disponible en secondes (31", 124", etc.).
- Pendant l'enregistrement de la vidéo, le compteur indique les secondes écoulées.
- Les fonctions de zoom numérique et de macro mise au point ne sont pas disponibles. Le flash est désactivé.
- Si l'on désactive l'appareil photo pendant qu'il est au mode Film, il reviendra automatiquement au mode photo fixe quand il sera réactivé.

Remarque : Si votre ordinateur ne traite pas les fichiers de films .avi sous Windows Media Player, vous devrez sans doute télécharger une version plus récente chez Microsoft.com (cherchez "media player download"). Les fichiers de films peuvent aussi être regardés avec QuickTime Player se trouvant sur de nombreux ordinateurs ou disponible gratuitement chez Apple.com.

Système requis (minimum)

Système d'exploitation : Windows® 98/98SE/2000/ME/XP

ÚC : MMX Pentium[®] 200 MHz équivalent ou plus rapide (Pentium[®] III 500 MHz pour PhotoSuite5TM) Mémoire : 32 Mo minimum (64 Mo recommandée pour PhotoSuite) Carte vidéo SVGA avec 2 Mo de VRAM, affichage écran 800x600, couleur haut niveau, 16 bits 200 Mo d'espace disponible sur disque dur (si l'on installe PhotoSuite) Port USB interne

Installation du logiciel

Si vous utilisez Windows 98, vous devez installer les pilotes avant de connecter l'appareil photo à votre ordinateur. Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD de l'ordinateur ; il doit se lancer automatiquement et l'écran d'installation doit apparaître. Sélectionnez "Install Driver" (installer le pilote) et suivez les directives. Relancez votre ordinateur après l'installation. Windows 2000, ME et XP ne nécessitent pas de pilotes car l'appareil photo utilise le dispositif de stockage de masse USB, ce qui permet d'accéder aux fichiers des photos comme s'ils étaient sur un disque dur externe. Pour tout système d'exploitation Windows, si vous n'utilisez pas déjà un logiciel d'édition de photos que vous préférez, vous pouvez installer Roxio PhotoSuite® du CD-ROM. N'oubliez pas de lire entièrement les Notes de publication, en notant les conseils et questions éventuels relatifs à votre système d'exploitation.

Téléchargement des photos – étape par étape

 Si vous utilisez Windows 98/98SE, n'oubliez pas d'installer d'abord le pilote.
 Activez l'appareil photo et connectez le câble fourni à la prise USB de l'appareil (ouvrez le cache-connecteur du côté courroie de l'appareil) puis directement au port USB principal de votre ordinateur ; n'utilisez pas les ports USB du panneau avant/clavier ni les plots non alimentés.
 L'appareil photo affiche l'écran de Transfert avec l'icône d'ordinateur en surbrillance. Appuyez sur "OK" ; l'affichage passe à "Mass Storage" (stockage de masse). Si ce n'est pas le cas, fermez tous les programmes ouverts, débranchez l'appareil photo, relancez votre ordinateur et essayez de nouveau.



téléchargement

Téléchargement des photos – étape par étape suite

4. Ouvrez Windows Explorer ou "Mon ordinateur". L'appareil photo est considéré comme un nouveau "disque amovible" avec une lettre d'unité inutilisée qui lui est assignée. Effectuez un double clic sur cette icône de nouveau "Disque" ; ouvrez le dossier "DCIM" à l'intérieur puis les fichiers qui s'y trouvent avec ("100BUSHN", etc.). Vos photos sont les fichiers JPEG à l'intérieur ; ils ont le préfixe "BUSH_" suit d'un nombre, le même que celui vu auparavant sur l'affichage de l'appareil, lors du visionnement des photos. Un seul clic sur un fichier doit montrer une petite image.

5. Cliquez "Edit>Select All" (éditer>sélectionner tout) (ou cliquez sur une photo, commande+clic pour sélectionner de multiples photos) puis "Edit>Copy to Folder" (éditer>copier dans dossier) (dans les menus Windows). Sélectionnez un dossier existant sur votre disque dur, tel que "Mes photos" ou créez un nouveau dossier ("Vacances 2004", etc.) puis cliquez "OK" pour transférer les copies des fichiers de photos souhaités.

6. Une fois que les photos sont transférées sur votre disque dur, vous pouvez déconnecter l'appareil photo. Il est possible que Windows fasse apparâtre un avertissement disant que vous avez déconnecté un dispositif USB sans arrêter ou éjecter le disque d'abord (vos fichiers de photos ne seront pas endommagés). Si c'est le cas, cochez la case qui ajoute une icône au plateau ou à la barre de tâches. Ainsi, la prochaine fois que vous finissez de transférer vos photos, vous pouvez cliquer d'abord sur cette icône et arrêter le "dispositif de stockage de masse USB" avant de déconnecter l'appareil.

7. Vous pouvez dès maintenant ouvrir les fichiers de photos dans n'importe quel logiciel d'édition de photos. Utilisez simplement Fichier>Ouvrir et allez dans le dossier où vous avez enregistré les photos précédemment. Si vous utilisez PhotoSuite, sélectionnez Fichier>Ouvrir photo puis utilisez le menu déroulant "Regarder dans" en haut de la fenêtre Ouvrir, sélectionnez "Mon ordinateur", sélectionnez votre disque dur et faites un double clic sur n'importe quelle photo du dossier où vous avez copié les fichiers de l'appareil photo. Il est également possible d'ouvrir les fichiers et de travailler sur les photos directement à partir de l'appareil photo d'extérieur, pendant qu'il est encore connecté. Pour faire cela avec PhotoSuite, commencez par effectuer les opérations 1 à 3 puis ouvrez PhotoSuite ; sélectionnez Fichier>Ouvrir photo et utilisez le menu "Regarder dans" pour sélectionner Mon ordinateur, puis le "disque amovible" et ouvrez les dossiers s'y trouvant jusqu'aux fichiers de photos (quand vous avez fini de l'éditer) sur votre disque dur et non pas sur la mémoire ou la carte de l'appareil. Pour faire cela dans PhotoSuite, après avoir cliqué sur "Done" (terminé), répondez à "Save Changes?" (sauvegarder les modifications?) par "Yes" (oui), mais répondez à "Replace Existing File"? (Remplacer le fichier existant?) par "No" (non) et utilisez la boîte de dialogue "Save As" (sauvegarder dans) pour sauvegarder la photo éditée dans un dossier de vorte disque dur ("Save In>Local Disk") (sauvegarder dans-disque local), et non pas le "disque amovible" (appareil photo).

Téléchargement des photos – étape par étape suite

8. Si vous débutez dans l'édition de photos sur un ordinateur, consultez le menu d'aide du logiciel (PhotoSuite comporte une aide intégrée très complète) pour les conseils d'utilisation des fonctions. En plus de pouvoir régler la luminosité, le contraste, la netteté et la couleur de vos photos, vous pouvez changer leur taille pour qu'elle corresponde au papier si vous les imprimez, ou encore sauvegarder un fichier plus petit, à résolution basse ou moyenne, pour pouvoir l'envoyer par courrier électronique ou l'insérer dans des documents. Quand vous êtes prêt à sauvegarder votre fichier édité, vous pouvez utiliser "Sauvegarder comme" et lui donner un nom plus descriptif que "BUSH0001". Cette opération préserve aussi le fichier d'origine qui peut être réouvert et remodifié ultérieurement. Vérifiez que vous avez bien transféré toutes les photos que vous souhaitez conserver avant d'utiliser la fonction Effacer tout sur l'appareil photo, afin de créer de l'espace pour les nouvelles images.

Utilisation de la fonction d'impression directe (Pictbridge)

L'appareil photo d'extérieur permet aussi l'impression directe entre l'appareil et les imprimantes compatibles PictBridge, sans utiliser un ordinateur. Il est recommandé de commencer par lire la section d'impression directe/PictBridge du manuel de l'imprimante. L'imprimante étant activée, connectez le câble USB fourni à l'appareil photo puis au port USB d'impression directe situé sur le devant ou le côté de l'imprimante. L'affichage de l'appareil photo doit s'allumer (sinon, activez l'appareil). Sélectionnez l'icône d'imprimante (1) et appuyez sur "OK". Au bout d'un bref moment pendant que la communication entre l'appareil photo et l'imprimante s'établit, on doit voir apparaître le menu d'options d'impression (2) de l'appareil. Utilisez les touches vers le haut/bas comme d'habitude pour sélectionner une option d'impression puis appuyez sur OK. Les options sont (dans l'ordre, de haut en bas) :



1. Imprimer une (Utilisez les touches vers la gauche/droite pour sélectionner l'image puis les touches vers le haut/bas pour choisir le nombre de copies à imprimer. Appuyez sur OK quand vous êtes prêt à imprimer).

Imprimer toutes les images (non/oui). Imprime toutes les photos enregistrées dans l'appareil.
 Imprimer une photo sélectionnée dans le visionnement des photos en taille réduite (Utilisez les touches vers la gauche/droite pour sélectionner une photo puis les touches vers le haut/bas pour choisir le nombre de copies à imprimer).

4. Imprimer toutes les images comme index : imprime toutes les photos en taille réduite (feuille de contact).



5. Sortir du menu d'impression.

Référence de capacité de stockage de photos (capacité maxi +/- 2 photos)

Taille d'image	Mégapixels (approx.)	Qualité *	Mémoire interne	Carte SD 64 Mo	* Sélection	
2048x1536	3,2	FQ	10 photos	39 photos	(FQ=bas/E	
		NQ	20	79	NQ: Norn	
		EQ	41	158	L:II. P	
1600x1280	2,1	FQ	16	64	ou la résolu	
		NQ	33	129	La capacité contenu de possible qu photos de p moyenne ir Utilisez les de haute qu voudrez ag Si nécessair la taille du Utilisez les inférieure s	
		EQ	67	259		
1280x960	1,3	FQ	26	101		
		NQ	53	202		
		EQ	106	405		
1024x768	0,8	FQ	41	158		
		NQ	82	317		
		EQ	165	634	par courrie dans des de	
800x600	0,5	FQ	67	259	impression	
		NQ	135	519	ia tallic du	
		EQ	271	1038]	

46

Sélectionne le degré de compression de fichier taux jpg). FQ=bas/EQ=haut) ?Q: Fine Quality (haute qualité) (1:2,5) %Q: Normal Quality (qualité normale) (1:5) ?Q: Economy Quality (qualité économie) (1:10)

La taille d'image désigne le nombre de pixels ou la résolution du fichier numérique.

La capacité de stockage réelle varie selon le contenu de chaque fichier de photo. Il est possible que vous puissiez prendre quelques photos de plus ou de moins que la capacité moyenne indiquée.

Utilisez les réglages de grande taille et de haute qualité pour les photos que vous voudrez agrandir ou recadrer ultérieurement. Si nécessaire, il est aussi possible de réduire la taille du fichier à l'aide du logiciel photo. Utilisez les réglages de petite taille et/ou qualité inférieure si vous envoyez seulement les fichiers par courrier électronique, si vous les insérez dans des documents, si vous faites de petites impressions et si vous ne voulez pas changer la taille du fichier ultérieurement.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Votre produit Bushnell[®] est garanti exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant deux ans après la date d'achat. Au cas où un défaut apparaîtrait sous cette garantie, nous nous réservons l'option de réparer ou de remplacer le produit, à condition de nous le renvoyer en port payé. La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation, une manipulation, une installation incorrect(s) ou un entretien incorrect ou fourni par quelqu'un d'autre qu'un centre de réparation agréé par Bushnell.

Tout retour effectué dans le cadre de la présente garantie doit être accompagné des articles indiqués ci-dessous :

- 1) un chèque ou mandat d'une somme de 10,00 \$ US pour couvrir les frais d'envoi et de manutention
- 2) le nom et l'adresse pour le retour du produit
- 3) une description du défaut constaté
- 4) la preuve de la date d'achat
- 5) Le produit doit étre emballé soigneusement, dans un carton d'expédition solide, pour éviter qu'il ne soit endommagé durant le transport ; envoyez-le en port payé, à l'adresse indiquée ci-dessous :

Au CANADA, envoyez à :

Attn.: Repairs

Bushnell Performance Optics

25A East Pearce Street, Unit 1

Richmond Hill, Ontario L4B 2M9

Aux États-Unis, envoyez à : Bushnell Performance Optics Attn.: Repairs 8500 Marshall Drive Lenexa, Kansas 66214

Pour les produits achetés en dehors des États-Unis et du Canada, veuillez contacter votre distributeur local pour tous renseignements concernant la garantie. En Europe, vous pouvez aussi contacter Bushnell au :

BUSHNELL Performance Optics Gmbh European Service Centre MORSESTRASSE 4 D-50769 KÖLN ALLEMAGNE Tél. : +49 (0) 221 709 939 3 Fax : +49 (0) 221 709 939 8

La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon les pays. ©2004 Bushnell Performance Optics

Remarque relative à la FCC (Commission Fédérale Des Télécommunications) :

Ce matériel a été testé et s'est révélé être conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites ont été établies pour assurer une protection raisonnable contre les parasites nuisibles dans les immeubles résidentiels. Ce matériel produit, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence ; en conséquence, s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les instructions, il risque de provoquer des parasites nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que des parasites ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce matériel causait des parasites nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminés en mettant le matériel hors tension puis sous tension, l'utilisateur peut essayer de remédier au problème en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes -Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Augmenter la distance s'éparant le matériel du récepteur.
Connecter le matériel à une prise de courant ou à un circuit différent(c) de celui (celle) auquel (à laquelle) le récepteur est relié.

Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté.

Le câble d'interface blindé doit être utilisé avec le matériel afin d'être conforme aux limites d'un dispositif numérique, conformément à la sous-section B de la section 15 de la réglementation FCC.

Les spécifications et conceptions sont sujettes à modification sans préavis ni obligation de la part du fabricant. Notes :