DUSHION 7 DAY WIRELESS FORECASTER WEATHERFX



Manuel d'instruction et guide de démarrage rapide

MODEL# 960900C

LIT. #: 98-1352/08-09

Merci d'avoir acheté Bushnell Weather (Météo) FXi de prévision météorologique 7 jours sur Internet. Cet instrument, conçu et mis au point au moyen d'une technologie sans fil d'avant-garde, fournit les renseignements de prévision météorologique pour aujourd'hui et pour les six prochains jours et ceci, dans plus de 20000 villes à travers le monde. Nul besoin de capteur externe ou de vous abonner; de plus, vous pouvez installer le récepteur sans fil n'importe où dans la maison. Les données météorologiques sont mises à jour automatiquement tout au long de la journée à partir d'Internet par voie de AccuWeather.com et acheminées à l'appareil Météo FXi au moyen d'un émetteur USB sans fil branché à votre PC. Le montage est simple. Il suffit d'installer le logiciel et le faire fonctionner, choisir votre propre localisation et 4 autres villes, brancher l'émetteur et mettre le récepteur en marche. Lisez attentivement ce manuel pour examiner toutes les caractéristiques et les fonctions de votre nouvel appareil Météo de prévision météorologique Bushnell Fxi.

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL MÉTÉO BUSHNELL FXi :

Prévisions météorologiques 7 jours mises à jour automatiquement

Tant que votre PC est relié à Internet et que le logiciel de Météo Bushnell Fxi fonctionne (il peut fonctionner en arrière-plan avec peu d'utilisation de l'unité centrale tandis que vous vous adonnez à d'autres tâches à l'ordinateur), l'appareil de prévision météorologique 7 jours et les données météorologiques affichées sur l'appareil sont mises à jour automatiquement à partir d'Internet tout au long de la journée par voie de AccuWeather.com et acheminées au récepteur au moyen d'un émetteur USB sans fil. Vous pouvez installer le récepteur n'importe où dans votre maison, jusqu'à une distance de 245 pieds (75 mètres) de l'émetteur.

Les données météorologiques comprennent:

- Les prévisions du temps
- La température actuelle y compris "RealFeel®"
- Les températures minimum et maximum
- L'humidité relative
- Les possibilités de précipitation
- L'indice UV maximum
- La vitesse et la direction moyennes du vent
- Horloge synchronisé automatiquement (Internet)
- Fonction de réveil avec fonction rappel d'alarme

- Éclairage couleur en arrière-plan; la couleur dénote l'amplitude de la variation de température

Les données météorologiques sont disponibles pour plus de 20 000 villes à travers le monde, y compris:

l'Europe : Un choix de plus de 9 200 villes

l'Amérique du Nord : Un choix de plus de 10 900 villes

l'Asie/le Pacifique : Un choix de plus de 300 villes à travers le Japon, l'Asie et l'Australie

l'Amérique Latine : Villes choisies

Guide de démarrage rapide

1) Installation du logiciel

Insérez le CD, cliquez sur le bouton "Weather FXi Setup Wizard" et suivez les instructions d'installation du logiciel du Weather Fxi sur votre PC (Windows 2000 ou plus récent, avec une connexion Internet "toujours en fonction").

2) Connexion de l'émetteur

Connectez l'émetteur USB au port USB de votre PC.

3) Démarrez l'application de Météo FXi, fixez les localisations et les appareils

Double cliquez sur l'icône "Weather FXi" sur votre plan de travail. Lorsque l'application s'ouvre, déplacez le curseur vers la case située dans le coin supérieur gauche, cliquez sur "Edit Location" lorsqu'il apparaît. Réglez votre localisation actuelle en choisissant parmi les quatre listes déroulantes; cliquez ensuite sur "Save". Suivez le même procédé pour l'installation de l'une ou de toutes les case de localisation restantes. Cliquez ensuite sur le bouton "Settings" et établissez vos préférences quant aux fonctions de température, de vitesse du vent et de l'heure; cliquez ensuite sur "Save". Dans la fenêtre de l'application principale de Weather FXi, vous pouvez cliquer dans n'importe quelle autre "case de localisation" que vous avez installée pour y observer les prévisions météorologiques d'une ville en particulier.

4) Mise en fonction de l'appareil récepteur (Affichage à distance)

Insérez 4 piles AA dans l'appareil récepteur ou branchez l'adaptateur AC qui vous est fourni. L'afficheur du récepteur initialise et lit "Searching for PC" (appuyez sur le bouton **SEARCH** à l'arrière de l'appareil s'il n'apparaît pas). Attachez le support de chevalet au récepteur et installez-le à proximité de l'ordinateur pour que vous puissiez voir l'afficheur tandis que vous achevez l'installation.

5) Transmettez les données météorologiques au récepteur à partir de l'application sur votre PC

Cliquez sur "Send to Receiver" sur la fenêtre du programme Weather FXi. L'indicateur LED rouge sur l'émetteur du USB luira puis clignotera tandis que les données sont transférées du logiciel sur l'ordinateur au récepteur. Le récepteur indiquera "PC FOUND-PLS WAIT 5 MINS". Lorsque la lumière de l'émetteur cesse de clignoter, vérifiez à ce que les données affichées sur le récepteur correspondent aux données météorologiques indiquées sur l'écran de l'ordinateur. Assurez-vous que la boîte de localisation sélectionnée sur l'application Weather FXi et le # de localisation "Favorite" sur l'afficheur du récepteur sont identique (*appuyez sur la touche +/- sur le récepteur pour changer les localisations.*) Assurez-vous aussi que les fonctions de température, de vitesse du vent, etc. sont installées de la même façon(*cliquez sur "réglages" sur l'écran du logiciel, appuyez sur* **UNITS** *à l'arrière du récepteur et modifiez-les au moyen des touches +/- au besoin - appuyez sur* **UNITS** *encore une fois pour modifier d'autres fonctions affichées*). Maintenez l'application Weather FXi en état de fonctionnement en arrière-plan et assurez-vous que votre PC demeure allumé et relié à Internet de telle sorte que le récepteur puisse vous fournir l'information météorologique courante de dernière heure.

Problèmes? Questions? Veuillez lire les instructions et les renseignements de dépannage détaillés qui suivent.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE MONTAGE

ÉTAPE 1 : INSTALLATION DE L'APPLICATION

Avant de brancher ou de faire fonctionner l'équipement de l'émetteur ou du récepteur, vous devriez installer le programme du logiciel Météo FXi sur votre PC, car ils ne fonctionneront pas sans ce logiciel. Le logiciel se branche automatiquement à un serveur spécial de données météorologiques sur Internet, il affiche les données sur l'écran de votre PC (lorsque la fenêtre du programme Weather FXi est ouverte), et transmet les données via l'émetteur USB branché à l'appareil récepteur sans fil. Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que :

• Votre PC est relié à Internet. Tentez de naviguer sur divers sites Web, pour vous en assurer. On recommande une connexion Internet "toujours en fonction" (non pas par accès commuté ou par voie de model téléphone).

• Vous utilisez Windows 2000, XP ou Vista (Windows 98 et le Mac ne conviennent pas).

Insérez le CD qui vous est fourni dans votre lecteur de CD ROM et cliquez sur le bouton "Weather FXi Setup Wizard" lorsqu'il s'affiche pour débuter l'installation (*Fig.* 1). Suivez les instructions sur l'écran, cliquez sur "Next" jusqu'à ce que l'installation soit achevée (*Fig.* 2). Un icône de raccourci "Weather FXi" (Sinscrit sur l'écran de votre plan de travail en cours d'installation.



ÉTAPE 2 : BRANCHEZ l'émetteur USB

Branchez l'émetteur USB à votre PC via l'un de ses ports USB. Tandis que l'émetteur s'active par voie du port USB (il ne requiert aucune pile), évitez de le brancher sur des concentrateurs USB non activés, sur des ports situés sur un clavier d'ordinateur ou sur d'autres ports qui ne fournissent pas suffisamment de puissance. Lorsque vous utilisez l'émetteur sur un ordinateur portatif, mettez l'ordinateur en marche au moyen de l'alimentation électrique AC pour éviter d'épuiser la batterie de l'appareil et assurer une charge électrique USB fiable. Soulevez l'antenne de l'émetteur à la verticale pour assurer une portée et une signalisation de puissance maximale au récepteur.

ÉTAPE 3 : DÉMARREZ L'application Weather FXi et FIXEZ LES LOCALISATIONS

Double cliquez sur l'icône "Weather FXi" de Bushnell sur votre plan de travail pour démarrer le programme. Lorsque le programme s'ouvre sur l'écran des données principales de météo (ceci peut prendre quelques secondes lorsque vous lancez le programme pour la première fois), vous verrez deux démarches d'installation simples. En premier lieu, vous fixez votre localisation actuelle ou "Favorite" de même que (selon votre goût) quatre localisations préférées (qui vous permettent de vérifier rapidement les prévisions météorologiques lors d'une vacance ou d'un voyage d'affaires, le lieu où habite un parent ou un ami, etc.) à l'aide de quatre casiers de localisation situées dans le haut de l'écran du logiciel Météo FXi. Déplacez votre curseur dans la première case de localisation (à l'extrême gauche) et déplacez ensuite le curseur vers le bas jusqu'au bouton "Edit Location" qui apparaît en-dessous (Fig. 3)-cliquez sur ceci, et l'écran principal de données de météo passera à la fenêtre de réglages de localisation (Location Settings) (Fig. 4). En temps normal, vous devriez établir votre localisation actuelle ou "domicile" dans la première de case de localisation (en surbrillance jaune dans le haut de l'écran). Utilisez les flèches de défilement vers le bas pour sélectionner votre continent en premier lieu, et dans l'ordre, votre pays, votre région ou votre état/province, et enfin, votre ville à partir des listes qui s'affichent lorsque vous cliquez sur les flèches. Lorsque vous avez établi les quatre réglages qui définissent votre localisation, cliquez sur "sauvegarder" (si vous obtenez le message "Cannot connect to server.", attendez une minute et cliquez de nouveau sur "Save"). Le nom de votre localisation devrait maintenant apparaître dans la première case et on vous renvoie automatiquement à l'écran principal des données météorologiques. Si vous le désirez, inscrivez d'autres villes dans l'une ou l'autre ou dans toutes les quatre cases de localisation en utilisant le même procédé que vous avez employé pour régler votre localisation domicile en commençant par cliquer sur la prochaine case de localisation vide, en cliquant sur "éditer la localisation" et en la réglant à l'aide des guatre case de défilement vers le bas.



Fig. 3

Fig. 4

Après avoir terminé le réglage d'une ou plusieurs localisations, il ne vous reste qu'à régler votre préférence (impérriale ou métrique) pour l'affichage de température, de vitesse du vent et l'heure. Cliquez sur "Settings" dans le haut de l'écran (à la droite du logo Weather FXi), et la fenêtre des réglages généraux (General Settings) viendra remplacer l'écran de données météorologiques principale (*Fig. 5*). Utilisez le menu de défilement de "Time offset" au besoin (dû à des changements des dates de début/fin de l'heure avancée de l'est, des limites de fuseaux horaires, etc.). Choisissez ensuite vos préférences quant à la façon d'afficher les autres types de données à l'aide des menus de défilement restants pour les unités de température, etc. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur "Save" pour enmagasiner toutes ces consignes et revenez à l'écran principal (*Fig. 6*). L'application Weather FXi est maintenant installée et prête à utiliser.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE MONTAGE





Fig. 6

ÉTAPE 4 : INSTALLATION DU MODULE RÉCEPTEUR

Le récepteur peut fonctionner au moyen de piles ou au moyen de l'adaptateur AC inclus. Pour utiliser l'adaptateur AC, insérez la fiche ronde dans le jack situé sur le côté gauche inférieur du module, et branchez-la ensuite dans la prise murale. Pour installer les piles, abaissez la porte des piles vers le bas dans la direction de la flèche pour retirer celle-ci; insérez quatre piles AA (alkaline ou au lithium) dans les directions indiquées. Remettez la porte de piles en place. Insérez le support de chevalet inclus dans la rainure de clavetage (audessus de la porte des piles) à l'arrière du module récepteur; effectuez une rotation dans le sens horaire pour le fixer en place afin que le chevalet support le module récepteur et le maintienne à la verticale. Note : Lorsque les piles sont installées ou que l'adaptateur AC est branché, le module s'allumera et procédera à un essai d'affichage, en passant à travers un cycle de diverses couleurs du panneau lumineux et affichant les lettres et les chiffres dans divers endroits de l'afficheur; cette procédure est normale et dure moins d'une minute. Lorsque cet essai s'achève, l'afficheur exposera un message "Searching for PC" (appuyez sur SEARCH à l'arrière du récepteur s'il ne le fait pas). Maintenez le récepteur à proximité de votre PC jusqu'à ce que le montage soit achevé; vous pourrez ensuite le déplacer n'importe où dans votre maison, jusqu'à une distance de 245 pieds (75 mètres) de l'émetteur.

ÉTAPE 5 : TRANSMISSION DES DONNÉES À PARTIR DU LOGICIEL DU PC VERS LE RÉCEPTEUR

Ce procédé est simple, et devient normalement tout à fait automatique après le montage initial. En premier lieu, assurez-vous que le récepteur affiche le message "Searching for PC". Si ce message n'est pas afficé, appuyez sur le bouton **SEARCH** à l'arrière du récepteur; vous devriez alors voir le message "Searching..." et l'icône de puissance du signal (**T**-II) dans le coin supérieur gauche de l'afficheur devrait clignoter. Il vous suffit maintenant de cliquer "Send To Receiver" sur l'écran du logiciel de Météo FXi (*Fig. 7*) (en vous assurant de sélectionner la première case "domicile" de localisation), et dans l'espace de quelques secondes, les données sur l'afficheur du récepteur seront synchronisées aux données que vous visualisez actuellement sur le PC. Le faisceau LED sur l'émetteur USB brillera en rouge lorsque vous cliquez sur

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET DE MONTAGE

"Send To Receiver", et clignotera tandis que les données sont transmises (si cela ne se produit pas, l'émetteur ne reçoit pas de puissance à partir du USB; tentez alors de le brancher à un port USB différent). Le message apparaissant sur le récepteur deviendra alors "PC FOUND-PLS WAIT 5 MINS" tandis que les données sont transmises; il faudra sans doute plusieurs minutes pour que toutes les données soient transmises une première fois, mais ce procédé est généralement assez rapide. Lorsque la lumière de l'émetteur cesse de clignoter, le module récepteur defrait afficher les mêmes données de prévisions météorologiques que celles qui apparaissent sur l'écran du logiciel Météo FXi. Si la température ou d'autres données de concordent pas, appuyez sur le bouton UNITS à l'arrière du récepteur et utilisez ensuite les boutons +/ - à l'avant du récepteur pour vous assurer que la température et autres unités sont réglées selon vos préférences (par exemple, si vous réglez les unités de température sur l'écran des réglages de logiciel à "F", mais que les unités de température du récepteur sont réglées à "C", les chiffres ne concorderont pas). Si tous les secteurs d'affichage des données sur le récepteur sont vides, vous pourrez avoir sélectionné une "Favorite Location" (localisation préférée) qui n'a pas été installée dans l'application de Météo FXi. Dans un tel cas, suivez les procédures indiquées à l'étape 3 pour régler la localisation "vide" sur votre PC ou appuyez sur bouton + ou - sur le récepteur pour sélectionner un # de localisation préférée (Favorite Location) qui comporte déjà une case de localisation dans le logiciel du PC.





Récepteur/Émetteur **BOUTONS ET PIÈCES** (Consulter le tableau à la page suivante)

Fig. 7

RÉCEPTEUR/ÉMETTEUR BOUTONS ET PIÈCES

Avant/Dessus du récepteur



Emplacement du bouton	#/Nom	Fonction	
Arrière du module	1)SEARCH (RECHERCHER)	Initie la recherche du PC; met le récepteur en attente pour accueillir les données de l'émetteur USB	
Arrière du module	2) UNITS (UNITÉS)	Appuyez (à plusieurs reprises) pour sélectionner la formule d'indication de l'heure, de la vitesse du vent et des unités de température (utilisez +/- pour modifier les réglages)	
Arrière du module	3) BRIGHTNESS (LUMINANCE)	Appuyez pour sélectionner le degré de luminance du panneau lumineux (élevé, faible ou éteint)	
Sommet du récepteur USB	4) TRANSMISSION	Équivaut à cliquer sur "Send to Receiver" dans la fenêtre l'application de Météo FXi	
Devant du module	5) + et -	Appuyez pour sélectionner les localisations préférées et pour augmenter/diminuer divers réglages	
Dessus du module	6) PANNEAU LUMINEUX DE RAPPEL D'ALARME	Appuyez pour allumer le panneau lumineux pendant quelques secondes. Si l'alarme résonne, appuyez sur la fonction de rappel d'alarme (l'alarme sonnera une fois de plus après 9 minutes)	
Dessus du module	7) ALARME	Allume/éteint l'alarme	
Dessus du module	8) RÈGLE L'ALARME	Appuyez pour régler l'heure de l'alarme (utilisez +/- pour modifier les réglages)	
Devant du module	9) Aujourd'hui, Jour 2, etc.	Sélectionne quelle journée s'affiche avec toutes les données dans la zone d'affichage primaire (à gauche)	

GUIDE D'AFFICHAGE DU RÉCEPTEUR



A) STATUT DE RÉCEPTION DE LA FR (FRÉQUENCE RADIO ÉLECTRIQUE)

Cet icône affiche le statut de connexion entre le module récepteur et l'émetteur USB. Il existe trois indicateurs fondamentaux de statut :



Le récepteur est synchronisé à l'émetteur USB avec succès et reçoit de celui-ci des données météorologiques de façon périodique.



Un icône clignotant indique que le récepteur recherche le signal de FR de L'émetteur USB.



L'absence de barres verticales dénote que le récepteur ne reçoit pas le signal FR de l'émetteur USB ou que ce signal est trop faible.

B) TEMPS-STATION (horloge autosynchronisée)

L'horloge du module principal est synchronisé automatiquement au tempsstation et est réglé pour assurer une précision optimale. Appuyez sur **UNITS** à l'arrière du récepteur jusqu'à ce que vous voyez "Hour Format Setting" et utilisez les boutons + / - pour sélectionner le format horaire de 12 ou de 24 heures. **NOTE**: Si votre PC n'est pas relié à Internet pendant une longue durée, il se peut que l'affichage de l'horloge ne soit pas exact. Lorsque vous vous branchez à nouveau sur Internet, sortez de l'application de Météo FXi et relancez-la; cliquez ensuite sur "Send to Receiver".

C) ALARME SUR L'INDICATEUR

Un icône apparaît et confirme que l'alarme a été réglé en appuyant sur ALARM.

D) SYMBOLES DE PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES (ICÔNES)

Veuillez consulter la "LES ICÔNES RÉFÉRENCES DE PRÉVISION" à la fin de ce manuel où vous trouverez un tableau complet des icônes de prévisions pour l'écran de l'application de Météo FXi et l'affichage du récepteur de même que les conditions météorologiques qu'ils indiquent.

GUIDE D'AFFICHAGE DU RÉCEPTEUR

E) INDICES DE LOCALISATIONS PRÉFÉRÉES

Toutes les données météorologiques affichées s'appliquent à la localisation sélectionnée actuellement sur le récepteur. Les chiffres 1 à 5 qui apparaissent ici correspondent aux cases de localisation (de gauche à droite) sur le haut de l'écran dans l'application de Météo FXi. Localisation "Favorite #1" est votre localisation à domicile actuelle, de même que la première case de gauche sur l'écran de l'application de Météo FXi. Utilisez le bouton + ou - sur le côté gauche du récepteur pour modifier l'affichage du récepteur pour y afficher les prévisions météorologiques des autres villes (vous verrez les noms des localisations de 2 à 5). *Note: Si vous sélectionnez une localisation "vide" sur le récepteur, et qui n'a pas de localisation réglée dans la case qui y correspond dans l'application (la case est vide dans l'application de Météo FXi) aucune donnée ne sera affichée sur le récepteur.*

F) PRÉVISIONS DE TEMPÉRATURES ÉLEVÉES/BASSES (aujourd'hui)

Indique les températures élevées et basses prévues pour la journée actuelle.

G) TEMPÉRATURE ACTUELLE AVEC RealFeel®

La température actuelle à la localisation sélectionnée, et la température AccuWeather RealFeel[®], un indice qui évalue tout ce qui affecte la sensation de chaleur ou de froid qu'une personne peut avoir, il mesure les effets combinés de température, de vitesse du vent, d'humidité, d'intensité solaire, de couverture nuageuse, des précipitations et d'élévation. Appuyez sur **UNITS** à l'arrière du récepteur jusqu'à ce que vous aperceviez "Temperature Unit Setting" et utilisez les boutons + / - pour sélectionner degrés Farenheit ou degrés Celsius (ceci affectera toutes les données de température affichées).

H) MESSAGE DE MÉTÉO

Des messages textes mis à jour relativement aux conditions météorologiques éventuelles, y compris toute alerte d'orage ou d'autres intempéries.

I) PRÉVISION D'HUMITIDÉ RELATIVE

La prévision d'humidité relative pour la journée actuelle.

J) POSSIBILITÉS DE PRÉCIPITATIONS

Les possibilités de précipitations sont affichées (en pourcentage).

K) VITESSE ET DIRECTION DU VENT

Les prévisions relatives à la vitesse et la direction moyenne du vent. Appuyez sur **UNITS** à l'arrière du récepteur jusqu'à ce que vous aperceviez "Wind Unit Setting" et utilisez les boutons + / - pour sélectionner vos unités de vitesse du vent préférées (km/h, mph/ m/s ou nœuds).

L) PRÉVISION D'INDICE UV MAXIMUM

La prévision d'indice UV (rayonnement ultraviolet) maximum apparaît ici.

GUIDE D'AFFICHAGE DU RÉCEPTEUR

Les niveaux d'indice affichés indiquent :

IUV de 1 à 2 : Le niveau de rayonnement UV maximum est faible. Il n'y a qu'un faible niveau de danger pour la personne moyenne.

IUV de 3 à 5 : Le niveau de rayonnement UV maximum modéré. Il y a un risque modéré pour la santé lors d'exposition solaire non protégée.

IUV de 6 à 7 : Le niveau de rayonnement UV maximum est élevé. Il y a un risque élevé pour la santé lors d'exposition solaire non protégée.

IUV de 8 à 10 : Le niveau de rayonnement UV maximum est très élevé. Il y a un risque très élevé pour la santé lors d'exposition solaire non protégée.

IUV de 11 à 15 : Le niveau de rayonnement UV maximum est excessif. Il y a un énorme risque pour la santé lors d'exposition solaire non protégée.

M) TEMPÉRATURE INTÉRIEU

Un senseur interne situé à l'arrière du récepteur fournit une indication de la température intérieure courante là où se trouve le récepteur.

<u>N) CONDITIONS DE PRÉVISIONS ET TEMPÉRATURES ÉLEVÉES/BASSES POUR</u> <u>LES JOURS À VENIR OU POUR LE MATIN/L'APRÈS-MID/LE SOIR</u>

Le secteur encadré de droite sur l'afficheur du récepteur peut afficher diverses informations selon le bouton que vous enfoncez sur le côté droit du module. En temps normal, il affichera les prévisions des trois prochaines journées (si "aujourd'hui" est jeudi, il indiquera les conditions météorologiques de vendredi, samedi et dimanche pour les localisations préférées sélectionnées). Appuyez sur le bouton TODAY pour afficher les détails de prévisions du matin, de l'après-midi et du soir pour la journée actuelle (appuyez de nouveau ou attendez 10 secondes pour revenir à l'affichage des trois prochaines journées). Appuyez sur DAY 2 ou sur DAY 3 ou pour visualiser les détails de ces jours. Appuyez sur le bouton DAY 4/5, 6, 7 pour visualiser les détails du jour 4. Tenez le bouton de DAY 4/5, 6, 7 enfoncé pour afficher les prévisions des jours 5, 6 et 7 (à l'aide de l'exemple ci-dessus, dimanche serait jour 4, donc si vous enfoncez le bouton, vous visualiserez les prévisions pour lundi, mardi et mercredi prochains). Note: Les boutons "DETAILS" sur l'écran de l'application Weather FXi ont les mêmes fonctions. Les détails matin/après-midi/soir pour les jours 5, 6 et 7 ne sont pas disponibles (sur l'application et sur le récepteur).



LES ICÔNES RÉFÉRENCES DE PRÉVISION

Ensoleillé	Plutôt ensoleillé/ brumeux	Partiellement ensoleillé	Nuageux	
Partiellement ensoleíllé avec averses	Partiellement ensolefillé avec averses orageuses	Plutôt nuageux avec averses	Pluie	Orages
Partiellement ensoleillé avec averses de neige	Averses de neige	Mélange hivernal	Neige	
Éclairci (nuit)	Partiellement nuageux (nuit)	Partiellement nuageux avec averses (nuit)	Partiellement nuageux avec averses orageuses (nuit)	

<u>RÉFÉRENCE DE COULEURS DU PANNEAU LUMINEUX :</u> <u>Écart de température (F)</u>



DÉPANNAGE

1. Assurez vous d'utiliser Windows 2000, Windows XP ou Vista et que votre PC est relié à Internet. Vous devez avoir le pilote de périphérique Microsoft.NET Framework installé sur votre PC pour être en mesure d'installer l'application Weather FXi. La plupart des PC achetés après 2005 en seront déjà équipés; si votre PC est plus vieux, cliquez sur "Aide et Support" dans votre menu de démarrage et sélectionnez "Mise à jour Windows".

Toutefois, vous pouvez télécharger le pilote de périphérique en allant sur le site www.microsoft.comen inscrivant "1.1 net framework" dans le casier de recherche dans le haut de la page, et en cluquant ensuite sur la loupe pour rechercher le site. Le fichier que vous devez installer se nomme "dotnetfx. exe".

2. Assurez-vous que l'émetteur USB est bien branché au port USB sur votre PC pour que vous puissiez faire fonctionner l'application Weather FXi et avoir accès aux données de mises à jour des prévisions à partir d'Internet. Si l'émetteur est débranché tandis que l'application Weather FXi est en marche, vous verrez une fenêtre flash indiquant "Usb Disconnected" avec des options vous invitant à rebrancher l'émetteur et à tenter d'envoyer à nouveau des données au

récepteur; vous pouvez aussi choisir de continuer à faire fonctionner l'application Weather FXi sans mises à jours automatiques adressées au récepteur, ou tout simplement quitter l'application.



3. Si "PC Not Found-Try Searching Again" apparaît sur l'afficheur du récepteur (ou "PC Lost"), votre PC a été éteint ou son fonctionnement a été interrompu. Assurez-vous que l'émetteur USB est branché, et redémarrez le PC. L'application Weather FXi devrait entrer en fonction automatiquement dès le démarrage (si non, double cliquez sur son icône sur votre bureau). Si vous voyez un message "Usb Disconnected", débranchez l'émetteur et rebranchez-le, cliquez ensuite sur "Retry". Assurez-vous que l'application Weather FXi renferme les données météorologiques actuelles prêtes à envoyer au récepteur en cliquant sur "Update" (la cueillette de toutes les données pour une prévision 7-jours à partir du serveur d'Internet peut prendre quelques minutes, surtout si vous avez fait un montage de localisations multiples. Appuyez sur le bouton SEARCH à l'arrière du récepteur pour modifier son message d'affichage pour y lire "Searching for PC"; cliquez ensuite sur "Send to Receiver" dans la fenêtre de l'application Weather FXi. Le LED de l'émetteur devrait s'allumer puis il devrait clignoter tandis que les données mises à jour sont acheminées et l'afficheur du récepteur devrait indiguer "PC Found..."

4. Assurez-vous que les 4 piles du récepteur sont nouvelles. Remplacez les piles lorsque l'indicateur de faiblesse de piles s'allume.

5. Si l'icône de la barre d'outil de l'application Weather FXi disparaît (dans le coin inférieur droit de l'écran de votre PC), l'application a été terminée et n'a plus accès aux prévisions à partir d'Internet. Redémarrez l'application de

DÉPANNAGE

nouveau. Plutôt que de sortir de l'application si vous ne voulez pas que cette fenêtre s'ouvre, cliquez sur "-" dans le coin supérieur droit de la fenêtre de l'application. Pour restaurer la fenêtre de Météo FXi, cliquez le côté droit de la souris sur l'icône de l'application dans le plateau du système dans le coin inférieur droit de l'écran de votre PC; cliquez ensuite sur "Ouvrir".

6. Au cours des premiers instants de réception de FR de l'émetteur USB, le récepteur pourra afficher des données sur une portion seulement de l'écran; ce procédé est normal. Le reste de des données sur la page-écran apparaîtra graduellement dans les 10 prochaines minutes ou plus. Si vous avez attendu pendant plus d'une heure sans visualiser le reste des données météorologiques, raccourcissez la distance entre l'émetteur et le récepteur; vérifiez aussi l'état des piles du récepteur. Répétez ensuite le procédé de montage dans la section TRANSMETTRE LES DONNÉES DE L'APPLICATION DU PC AU RÉCEPTEUR.

7. Si l'indicateur des FR affiche pleine puissance (**1**) mais qu'il manque une ou plus d'une prévision des trois prochaines journées sur le récepteur et sur l'écran de l'application Weather FXi, il se peut que votre PC soit hors ligne ou que la connexion Internet ait été interrompue antérieurement. Reliez votre PC à Internet encore une fois pour recevoir une mise à jour actualisée des prévisions.

8. Si toute l'information concernant les prévisions apparaît sauf l'indice UV, votre PC peut avoir été hors ligne pendant plus d'un jour. Reliez votre PC à Internet encore une fois pour recevoir une mise à jour actualisée des prévisions de l'indice UV.

9. Si la lecture des prévisions de l'application Weather FXi ne correspond pas à celles du récepteur, cliquez sur "SEND TO RECEIVER" pour retransmettre le signal; attendez au moins 10 minutes.

10. Si l'heure indiquée sur la fenêtre de votre application Météo FXi et celle de l'afficheur du récepteur diffèrent d'une heure ou plus, cliquez sur "SETTINGS" dans l'application Weather FXi et réglez la différence d'heure.

11. Si votre ville n'apparaît pas dans la liste de localisation, sélectionnez la ville la plus rapprochée de la vôtre.

12. Un trafic important sur Internet pourra ralentir temporairement le délai de réaction du serveur des données météorologiques. Tentez plus tard si vous désirez faire une mise à jour manuelle de la météo en cliquant sur "UPDATE" sur l'écran du programme Weather FXi.

Pour tout problème ou pour toute question, veuillez contacter le service à la clientèle de Bushnell au : (800) 423-3537 • www.bushnell.com

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Votre produit Bushnell* est garanti exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant deux ans après la date d'achat. Au cas où un défaut apparaîtrait sous cette garantie, nous nous réservons l'option de réparer ou de remplacer le produit, à condition de nous le renvoyer en port payé. La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation, une manipulation, une installation incorrecte(s) ou un entretien incorrect ou fourni par quelqu'un d'autre qu'un centre de réparation agréé par Bushnell.

Tout retour effectué dans le cadre de la présente garantie doit être accompagné des articles indiqués ci-dessous :

- 1) Un chèque ou mandat d'une somme de 10,00 \$ US pour couvrir les frais d'envoi et de manutention
- 2) Le nom et l'adresse pour le retour du produit
- 3) Une description du défaut constaté
- 4) La preuve de la date d'achat
- 5) Le produit doit être emballé soigneusement, dans un carton d'expédition solide, pour éviter qu'il ne soit endommagé durant le transport ; envoyez-le en port payé, à l'adresse indiquée ci-dessous :

<u>AUX ÉTATS-UNIS, envoyez à:</u>	AUX CANADA envoyez à:
Bushnell Outdoor Products	Bushnell Outdoor Products
Attn.: Repairs	Attn.: Repairs
8500 Marshall Drive	25A East Pearce Street, Unit 1
Lenexa, Kansas 66214	Richmond Hill, Ontario L4B 2M9

Pour les produits achetés en dehors des États-Unis et du Canada, veuillez contacter votre distributeur local pour tous renseignements concernant la garantie. En Europe, vous pouvez aussi contacter Bushnell au ::

Bushnell Germany GmbH European Service Centre Mathias-Brüggen-Str. 80 D-50827 Köln GERMANY Tel: +49 221 995568-0 Fax: +49 221 995568-20

La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient selon les pays. ©2009 Bushnell Outdoor Products

Note de la FCC

(Federal Communications Commission: organisme américain de réglementation des communications) :

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites fixées pour un appareil numérique de classe B, aux termes du chapitre 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception radio ou telévision, ce qui peut être déterminé en mettant en marchet et en arrêtant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

· Réorientation ou relocalisation de l'antenne réceptrice.

· Accroissement de la séparation entre l'équipement et le récepteur.

 Connexion de l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel est connecté le récepteur.

· Consultation du concessionnaire ou d'un technicien radio/télévision qualifié pour vous faire aider.

Un câble d'interface blindé doit être utilisé avec l'équipement afin de respecter les limites fixées pour un appareil numérique, aux termes de la sous-section B du chapitre 15 des Règles de la FCC.

Les spécifications et la conception sont sujettes à modification sans préavis ni obligation de la part du fabricant. F©CE



Pour tout problème ou pour toute question, veuillez contacter le service à la clientèle de Bushnell au :

Bushnell Outdoor Products 9200 Cody, Overland Park, Kansas 66214 (800) 423-3537 • www.bushnell.com

©2009 Bushnell Outdoor Products